

FEUERLÖSCHDECKE 100X100CM

18,90 €

Küchen- bzw. Haushalts Löschdecke. Gemäß EN1869:1997 Prüfen Sie Ihre Löschdecke regelmäßig auf Schäden und entsorgen Sie diese, wenn sie Schäden aufweist! Nur zum einmaligen Gebrauch! Die Löschdecke kann über den Hausmüll entsorgt werden.

Artikelnummer: 47329
Kategorien:
Sicherheitsausrüstungsgegenstände

BESCHREIBUNG

Feuerlöschdecke 100x100cm

Küchen- bzw. Haushalts Löschdecke. Gemäß EN1869:1997 Prüfen Sie Ihre Löschdecke regelmäßig auf Schäden und entsorgen Sie diese, wenn sie Schäden aufweist! Nur zum einmaligen Gebrauch! Die Löschdecke kann über den Hausmüll entsorgt werden.

TECHNISCHE DATEN

- Maße: 100 x 100 cm
- 656413